

Handleiding schuifdeuren met PANIEKFUNCTIE



TYPE SLIDE-VALOR

Deze schuifdeuren dienen voor zowel de gewone toegang als de uitgang bij PANIEK.

Wanneer er tegen de deur geduwd zal worden met een bepaalde kracht, zullen de schuifdeuren naar buiten openklappen & zal de automatische beweging gestopt worden.

WAT TE DOEN INDIEN DEZE PANIEKFUNCTIE IS GEACTIVEERD?

STAP 1 Zet de deur op het bedieningspaneel in gesloten toestand



STAP 2 Het naar buitengklapt gedeelte moet terug ingehaakt worden
* Hef het gedeelte een beetje op en zorg dat de pin bovenaan deze deurvleugel in de opening bovenaan vastklikt.
Mogelijk dient u ook de rode paniebalk even in te drukken.

STAP 3 Controleer of de onderkant van de deur nog in de vloergeleider zit. Onder het deurkader is er een groen blokje voorzien hetgeen perfect in deze vloergeleider past , en de deur dus ook mooi recht houdt.

STAP 4 Als de deuren terug zijn ingeklikt zet je het bedieningspaneel in de stand normaal gebruik.



Indien er zich toch nog problemen voordoen kan u contact opnemen met onze servicedienst. tijdens kantooruren op 089/81.14.46



24/24u service ENKEL voor klanten met een onderhoudscontract.
Service nummer 089 /81.23.75



SecuMatic ▪ Automatische deuren ▪ Snellooppoorten ▪ Toegangscontrole ▪
Regenbooglaan 8 3600 Genk
Tel. 089 81.14.46

WWW.AUTOMATISCHEDEUR.BE

Page 1