




COME gebruikershandleiding

Handleiding voor het gebruik van de COME elektronische functie/selectie schakelaar.











Signaalgeving

LED	Beschrijving
	LED uit De COME functie-selector werkt zonder dat een toegangscode werd ingesteld.
	LED aan De COME functie-selector is beschermd door een toegangscode. De COME functie-selector is uitgeschakeld.
	LED flitsend Instellen of verwijderen van toegangscode is bezig. Opstart van de netwerkconfiguratie (voor 30s). De COME functie-selector of een ander automatisator zijn niet herkend door het netwerk (schakel het apparaat uit, start het opnieuw op en herhaal de inleerfase)



















Gebruik

Nadat de COME functie-selector en de controlepanelen verbonden werden met het netwerk, schakelt u de apparaten in en wacht 30 seconden. Gedurende deze periode gaat de LED flitsen.

Gebruiksmodi

Gebruiksmodi	Selector zonder toegangscode	Selector met toegangscode
Mono-directioneel	 Toets 1	 Code > Toets 1
Mono-directioneel wederzijdse (flitsende LED)	 Toets 1 3s	 Code > Toets 1 3s
Bi-directioneel	 Toets 2	 Code > Toets 2
Gedeeltelijke opening (Enkel voor mono-directionele en bi-directioneel)	 Toets 3	 Code > Toets 3
Glijdende deur open	 Toets 4	 Code > Toets 4



Zwaaideur open	 Toets 4	 Code > Toets 4
Vertraagde nachtsluiting (STOP) Start de sequentie: bi-directioneel (10s met J1=ON; 60s met J1=OFF) > deur gesloten (max 60s) > STOP.	 Toets 5	 Code > Toets 5
Onmiddellijke nachtsluiting (STOP)	 Toets 5 3s	 Code > Toets 5
Glijdende deur gesloten	 Toets 6	 Code > Toets 6
Zwaaideur gesloten	 Toets 6	 Code > Toets 6
Opencommando	 Toets willekeurige toets	 Toets + Code
Power Reset Verwijdert alle data ingelezen door het controlepaneel	 Toets 1 + Toets 5	 Code > Toets 1 Toets 5
Code Instelling (J3=AAN) Nota: de code heeft een maximum van 5 cijfers. Gedurende de instelling zal de rode LED flitsen	 Toets 3s	 > Code
Code Wissen (J3=AAN) Nota: Gedurende het verwijderen zal de rode LED flitsen	 Toets 3s	 > Code

